



USB-C HUB 51-PD

Hub USB-C 5 en 1.

Guide d'utilisation

I. Contenu de la boîte

Votre boîte contient :


- 1 Hub USB-C HUB 51-PD
- 1 Guide d'utilisation

II. Caractéristiques


- 1 câble intégré USB-C 3.1 Gen1 (5Gbps) multifonction de charge et de transfert de données (13cm).
- 3 ports USB-A 3.0 (5Gbps) rétrocompatible USB 2.0/1.1 et 1 port USB-C PD pour l'alimentation.
- 1 port Ethernet RJ45 1Gbps et 1 port HDMI compatible 4K/30Hz.
- Dimensions du hub: 101x43x15mm (câble non inclus).

III. Branchements

1. Branchez le HUB 51-PD sur le port USB-C de votre ordinateur, smartphone ou tablette.



2. Branchez vos périphériques (clés USB, souris, clavier...) directement sur les ports USB-A situés sur le côté du HUB 51-PD.
Branchez votre câble USB-C d'alimentation sur le port USB-C PD situé sur le côté du HUB 51-PD à proximité du port HDMI et un écran externe sur ce port HDMI.
Branchez un câble RJ45 provenant de votre routeur sur le port RJ45 situé sur la tranche opposée au câble multifonction intégré.



Note: certains périphériques peuvent ne pas être compatibles sur certains smartphones/tablettes.

IV. Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel.

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
- N'ouvrez jamais l'appareil; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques et vous ferait perdre la garantie.
- Branchez l'appareil uniquement sur un port USB-C ; évitez l'utilisation d'adaptateurs qui pourraient endommager votre appareil.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irrémédiablement et vous ferait perdre la garantie.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de l'utiliser pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple).
- Prévoyez un espace suffisant autour du produit pour faciliter les manipulations.
- Les ports ne doivent jamais être obstrués. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer. CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

V. Fabricant/Garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique), ZA la Vigie, 18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 Ostwald cedex.

Site Internet CGV : www.cgv.fr Fax : 03 88 26 13 94

Email : info@cgv.fr

Service technique :

0 892 020 009 Service 0,40 € / min + prix appel

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

VI. Environnement et sécurité



Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne EMC 2014/30/UE.

La déclaration de conformité européenne complète est disponible sur www.cgv.fr



Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 2012/19/UE.

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.